WIFI FISH FINDER

1.Manuale di Istruzioni

Grazie per avere acquistato il nostro prodotto! Per ottenere le migliori prestazioni dal vostro dispositivo vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso. Se avete qualsiasi domanda circa il Fish Finder da voi acquistato, contattateci attraverso il sito www.goodluckycn.com.

Questo WiFi Fish Finder può essere usato sia in mare che in acqua dolce ed è un ottimo strumento per identificare i branchi di pesci. La sua tecnologia è basata sul sonar. Il trasduttore WiFi emette un'onda sonora le cui eco vengono trasmesse al vostro smartphone grazie alla tecnologia WiFi. Il vostro dispositivo elettronico interpreta tali eco e restituisce dati quali la profondità, la temperatura dell'acqua, il contorno del fondale e localizza i pesci.





3.Impostazione intelligente del dispositivo

he sati ♥ 14:24 71 Settings	No DAY OF	10.24	77 % Lath 100	100 P	024 7150 hEinder		
Airplane Mode	F	Wi-Fi ON			Forget this Network		
Wi-Fi FishFinder	9 Choose a h	lotwork	1	P Address			
Notifications Of	2 ChinaUni	icom 🕈	0	DHCP B	outP Static		
Location Services Of	5 CMCC		0				
100 august	√ FishFind	er 🕈	0	PADDress	10.10.100.150		
E Sounds	LEON	1.4	0	subnet Mask	255.255.255.0		
E Brightness	NetWork	Office = +	0	Router	10.10.100.254		
Wallpaper	0 Other		5 1	INS	10.10.100.254		
63 m				Search Domains	e sett		
Kor General	Ask to Join	Ask to Join Networks ON			Client ID		
fig.6		fig.7			fig.8		

Dopo 10 secondi dall'accensione del trasduttore WiFi, è possibile collegare il dispositivo (smartphone, tablet etc,) al trasduttore, come mostrato nella figura 6; cliccate sulle impostazioni per accedere alla sezione WiFi,

5.Attivazione





2.Uso del trasduttore WiFi

Il trasduttore WiFi è alimentato da una batteria interna al litio, che è necessario caricare completamente attraverso il caricabatterie. Prima di tutto svitate la parte superiore del trasduttore, come mostrato nella figura 3: lo spinotto del caricabatterie si trova al centro del vano; durante la carica il LED si accende di colore rosso e indica che la batteria è in ricarica (fig. 4). Quando la luce rossa si spegne, la batteria remente il battare di generazione neutore reseas e spinotto del caricabatteria e anteria e anteria

è completamente carica. Prima di iniziare l'uso in acqua premete il bottone di accensione posto presso lo spinotto. A questo punto il LED si accenderà di colore blu. Vedi fig. 5

quindi scegliete Fish Finder come nella figura 7; dopo circa 20 secondi, quando appare l'icona ^S nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo, il trasduttore è connesso. Da questo momento è possibile utilizzare l'App. Cliccate sulla freccia a destra ^V FishFinder [®] [®] del Fish Finder (fig. 7), in modo da avere accesso all'indirizzo IP dettagliato (fig. 8).

4.Schermata della App.

Il formato di visualizzazione sottomarina di questa App è estremamente semplice ed intuitiva. Tutte le informazioni sono mostrate sullo schermo come in figura 9; il primo pulsante attiva la modalità operativa; il secondo pulsante la modalità di simulazione o demo; il terzo pulsante accede all'impostazione dei parametri e il quarto alle impostazioni di lingua. La funzionalità di ciascun pulsante verrà introdotta nel dettagli nei seguenti capitoli.



Scarica l'applicazione



Quando la App viene avviata per la prima volta, il trasduttore WIFi deve essere attivato. Ogni dispositivo può essere utilizzato per attivare un solo trasduttore WiFi; ogni trasduttore WiFi può essere connesso fino a un massimo di 5 dispositivi. Il processo di attivazione è il seguente: per prima cosa avviate il software della App e accedete all'interfaccia della figura 9; cliccate su attivazione per accedere al menù di attivazione (fig. 10). Il software acquisisce automaticamente il codice del dispositivo, quindi l'utente deve inserire il nu-



mero seriale del trasduttore WiFi per l'attivazione. Il numero seriale è una stringa di 12 caratteri, come mostrato nella figura 11. Tale codice si trova sul trasduttore WiFi. Dopo avere immesso il codice seriale, cliccate sul pulsante di attivazione. La figura 12 mostra il processo di attivazione. Se l'attivazione è andata a buon fine, come mostrato dalla figura 13, si può iniziare a usare il Fish Finder. Se l'attivazione abortisce, controllate e seguite i seguenti passi:

- 1. Assicuratevi che il trasduttore WiFi sia acceso
- Assicuratevi che l'interruttore del WiFi posizionato sul trasduttore sia impostato su ON
- 3. L'hot spot Fish Finder sia connesso 4. Il trasduttore può essere attivato per
 - Il trasduttore può essere attivato per un massimo di 5 volte, quindi non più di 5 dispositivi possono essere collegati al singolo trasduttore WiFi. Dopo avere effettuato l'attivazione, il primo pulsante dell'interfaccia nel menù principale passerà in modalità operativa, come mostrato nella figura 14.

6.Modalità simulazione

La modalità di dimostrazione è propedeutica all'utilizzo vero e proprio; attraverso il software di simulazione l'utente incomincia a prendere dimestichezza con le varie funzioni disponibili, incluso la profondità, la temperatura etc. Questa modalità è accessibile anche con la funzione WiFi disattivata e non è necessario connettere il trasduttore WiFi al software (fig. 15)

Come ritornare al menù dell'interfaccia principale: sia che siate in modalità demo o in modalità operativa, è sufficiente cliccare ovunque sullo schermo (eccetto sulla barra di stato) per fare apparire il pulsante retornare. Cliccate su questo pulsante per tornare al menù principale.

7.Modalità operativa

Nel menù principale cliccate su operation mode, come mostrato in fig. 10, ed

entra in modalità operativa. Se il dispositivo non si connette con il trasduttore

WiFi, viene mostrata questa immagine . L'aspetto della schermata in modalità operativa è assoluta,ente analogo a quello della modalità





fia.16

fia.17

di simulazione. Profondità e temperatura dell'acqua e le informazioni sui pesci sono ottenute dal flusso di dati ricevuto attraverso il trasduttore WiFi che si aggiornano continuamente, muovendosi da destra verso sinistra sullo schermo. Se la conformazione del fondale è particolarmente sconnessa e vi è un salto di profondità importante, esso viene riprodotto come in figura 16. La figura 17, invece, mostra diverse segnalazioni dettagliate

A) Profondità dell'acqua: il range di misurazione va da 40 centimetri a 45 metri (1.3 – 147 Ft), con intervalli di 10 centimetri (0.3 Ft). La profondità è espressa con un numero decimale dopo la virgola.

B) Temperatura dell'acqua: la temperatura dell'acqua indicata è la temperatura superficiale, dove b) reinformation den de la temperatura de la degla a marcata e la informationa de la desperatura valore della temperatura va da - 9.9° C a + 60° C, con intervalli di 0.1° C. La corrispondente misurazione in gradi Fahrenheit va da 14.2° F a 140° F. C) Scala graduata: basandosi come riferimento a questa scala, l'utente può intuitivamente com-

c) scala graduata. Dasandosi come inferimento a questa scala, rutente può intuitivamente comprendere la profondità alla quale stazionano i pesci in relazione alla profondità totale, focalizzando al meglio le informazioni che vengono fornite.
D) Limite di Zoom superiore: il valore indicato è quello del limite superiore che viene determinato dal rapporto tra la profondità e lo Zoom. Quando lo Zoom è impostato su OFF, il limite superiore è 0 (zero); quando viene impostato un diverso valore di Zoom, questo valore è dato dal rapporto tra il limite inferiore diviso per quello superiore. Se il valore minimo dello Zoom inferiore è più basso di quello superiore, il valore del limite superiore è 0 (zero).

E) Limite di Zoom inferiore: il valore indicato è quello del limite inferiore, e questo valore è deterninato dal range di profondità. Quando il range di profondità è impostato su AUTO, questo valore non è superiore al limite minimo attuale del range di profondità (il valore non è superiore al valore

minimo del range di profondità attuale tra 2 metri, 5 m, 10 e 15m, 20 m, 30 e 45 m); quando il range di profondità è impostato diversamente, il limite inferiore dello Zoom è uguale al valore impostato. In poche parole se il limite inferiore di Zoom viene impostato a 5 metri, quello sarà il limite inferiore di Zoom.
 F) Icona pesce: quando il sonar identifica un pesce, esso viene evidenziato da un'icona. Il dispositivo attribuirà un'icona piccola, media o grande a seconda del pesce identificato

G) Profondità del pesce: il valore indica la profondità alla quale il pesce si trova

H) Profilo del fondale: il profilo del fondale è la rappresentazione grafica dei cambiamenti del fondale con lo scorrere del tempo. Tale profilo viene aggiornato da destra verso sinistra e il tempo di refresh può essere impostato tra 1 e 5. Tale valore può essere determinato dall'utente.
 I) Indicatore di carica: l'icona rappresenta la quantità di energia a disposizione del trasduttore. Il trasduttore WiFi ha un'autonomia di circa 5 ore se utilizzato a piena carica.

J) Sensibilità: l'icona rappresenta il grado di sensibilità del trasduttore; l'utente può modificare il parametro di sensibilità.

8.Impostazioni dei parametri

ed. 110.11 30 1	7.20 @ 74% 800	No SIM ⊕ 10:24	23% 528	No SIM ⊕ 10.24	73% 558	No SIM 🗢 10.24	23% 558	No SIM 🗢 10	24 23% 55%	No SM 🗢	10:24	23% 557
Name:		Sensitiv	ty	Век Беріп налі	ge	Back 200m Ha	ange	Back 200m	Hange	Back	zoom Hange	
Sensitivity	3	1		AUTO		OFF	~	OFF	2	OFF		1
Depth Range	1068	2		2M		2M		2M		2M		
Zoom Range	OFF	3	1	541		SM		SM		SM		
Shallow Alarm	OFF	4		10M	~	TOM		TOM		TOM		
Fish ID+	ON	5		15M		15M		15M		15M		
Fish Alarm	47H 47+ 11			20M		20M		20M		20M		
Unit	W'C			30M		30M		BOM		30M		
Chart Speed	3			45M		45M		45M		45M		
fig	J.18	fig.19)	fig.20		fig.2	21	fig.	22		fig.23	

Cliccate su Parameter setting_ sul Menù principale (fig. 10) ed entrate nel menù di impostazione dei caratteri come mostrato nella figura 18. Le funzioni sono indicate dall'alto verso il basso

Sensibilità: la sensibilità del sonar può essere impostata con valori che vanno da 1 a 5, come mostrato nella figura 19 1

- Range di profondità: questo valore indica la massima profondità che il sonar andrà a leggere e a mostrare sul display, cioè il valore minimo della scala mostrata nella figura 20. Se questo parametro viene lasciato su AUTO, il limite inferiore verrà impostato automaticamente secondo la profondità; Zoom range: questa impostazione è utile per delimitare una fascia di profondità da sondare. Il limite superiore dell'area di zoom è dato dal limite di profondità meno il valore 2.
- 3. dello Zoom. E' evidente che se il valore della profondità è inferiore al valore della Zoom, lo Zoom range sarà zero. Se l'opzione Zoom è disinserita, il limite superiore sarà zero, cioè la superficie. Se il valore dello Zoom è un valore compreso tra 2 e 45, secondo la formula: il valore minimo superiore è uguale alla profondità meno il valore di Zoom, ed è ciò che verrà mostrato sullo schermo. Per esempio: il range di profondità è impostato a 15 metri e il valore di Zoon a 10 metri. Quindi la differenza tra profondità
- 2001 e de com range è di 5 metri. Di conseguenza lo schermo mostrerà l'area compresa tra -5 e -15 metri, ignorando tutto ciò che ricade fuori da questo intervallo. (fig. 21) Allarme acque basse: l'impostazione di questo parametro consente di ricevere un avvertimento quando la profondità è minore del parametro impostato, vedi figura 22. Come 4 Allalme acque basse. Impostazione di questo parametro consente di nicevere un avverimento quando la profondita e minore del parametro impostato, vedi ingria 22. Conte già detto quando il sonar legge una profondità inferiore al livello di allarme impostato, il dispositivo emetterà un allarme e mostrerà una scritta "depth is shallow". Questo tipo di avvertimento evita di arenarsi o di danneggiare la chiglia o il piede del fuoribordo. Icona del pesce: questo parametro consente di vedere o meno l'icona del pesce. Se il parametro viene impostato su ON, allora viene mostrata l'icona del pesce sua profondità, se impostato su OFF, viene mostrato il segnale ad ali di gabbiano asenza l'indicazione della profondità (fig. 23) Fish Alram: è possibile impostare il Fish Alarm su On, in modo che il dispositivo emetta un allarme non appena viene individuato un pesce.
- 5 6.

 - Per l'impostazione agire come segue:

A) Off: nessuna allarma all'individuazione del pesce B) Pesce grande: il dispositivo emetterà un allarme all'individuazione di una grossa preda, ma non emetterà alcun allarme per prede di piccola e media taglia

c) Pesce grande + medio: il dispositivo emetterà un allarme all'individuazione di una grossa o di una media preda, ma non emetterà alcun allarme per prede di piccole dimensioni

and O IIIII i I 20. 17.22 ④ 74% IBD	No SIM 🗢 10:25 22% 🖙	No SIM 🗢 10:25 72% IDM	No SIM ⊕ 10:25 22% 028	± SIM 21.47 29.9 125
Fish Alarm	Beck Unit	Back Chart Speed	Back Data Amount Every Scr	Fahrinder
OFF	™°C ✓	1	320	English 🗸
4794	FILE	2	160 🗸	+x 7
4784 - 254	11/1F	3 1	80:	
474 mm /	Ft/*F	4		
		5		8
				9
fia.24	fiq.25	fig.26	fig.27	fig.28

D) Pesca grande-medio+piccolo: il dispositivo emetterà un allarme all'individuazione di

qualsiasi preda (fig. 24) Unità di misura: è possibile impostare l'unita di misura della profondità in metri (M) o piedi (Ft), e l'unità di misura della temper-atura in gradi Celsius o Fahrenheit Valorità in cettorefia e unotati impostarione

Velocità di cartografia: questa impostazione serve a impostare il tempo di refresh dello schermo, da destra verso sinistra. Si può impostare la velocità con un valore da 1 a 5 (fig. 26)

Dati per schermata: l'impostazione avviene come mostrato nella figura 27

9.Lingua

All'interno del menù principale cliccate su (mettere foto) per accedere alle impostazioni di lingua (fig. 28). È possibile scegliere tra diverse lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Olandese, Russo, Ungherese, Polacco, Portoghese, Cinese, Koreano e Giapponese.

10.Specifiche del prodotto

- Frequenza del sonar: 125 KHz 1 2
- Angolo di copertura: 90° Intervallo di lettura della profondità: 0.6-45 metri (2-130 piedi) 3. 4. Batterie: batteria ricaricabile al litio da 3.7V
- Autonomia: 5 ore (a piena carica) Caricabatterie: 5V, 500mA 5
- 6.
- 7 WiFi range: 50 metri Frequenza WiFi: 2.4 GHz
- 8.
- Ogni trasduttore può essere collegato fino a 5 dispositivi, ma solo un dispositivo per volta può ricevere Indicatore di carica: LED rosso 9 10
- Indicatore di funzionamento: LED blu 11

Wifi Fish Finder è conforme ai requisiti essenziali e alle altre dis-posizioni della Direttiva 1999/5/EC.